

# BENDABLE GARDINSKENA

- så böjer du skenan för hand



## 1.

Börja med att bestämma vart böjen ska vara genom att mäta skenan. Eftersom storleken på böjen kan variera beroende på hur du böjer den, är det bra att ha extra marginal på vardera sida - och sedan kapa av överskottet. Det är därför bättre att beställa en lite längre skena än en för kort.



## 2.

Böj skenan runt något rundat - förslagsvis ditt knä. Tänk på att inte böja för snävt. Du kan böja till skenan flera gånger, ifall det inte blir helt perfekt på första försöket. Tänk dock även på att det är svårt att få den helt rak igen, så det bästa är att vara så noggrann som möjligt direkt.



## 3.

Skruva fast fästena i taket. Om skenan skarvas är det bra att montera fästena nära skarven på vardera sida för extra stabilitet då skenan är som svagast just vid skarven.



## 4.

Klicka i skenan i fästena. De små piggarna i fästet sätts i spåret längst fram på skenan, och sedan trycker du på skenan tills du hör ett klick.

Klart!